

Nowości ABISPLAN 2D - WERSJA 35

> PDF - Import plików PDF


PLIKI PDF wczytywanie i zarządzanie

> OGÓLNE

Start programu - Tryb VIEWER

> PLAN/WPRO - Wycinki planów

Wycinek planu - Indywidualne ustawienia pisaków



ABISPlan 2D

GRAF

PLIKI PDF

NOWY PUNKT MENU: IMPORT PLIKÓW PDF


W wersji 35.0 wprowadzono możliwość wczytywania plików PDF wraz z :



PDF-Datei

- > Swoboda w skalowaniu i obracaniu w zgodzie ze skalą
- > Z możliwością docinania
- > Punkty można wyszukiwać z F3 i F4 i wymiarować
- > Dostęp do struktury warstw
- > Wybór tła białe lub bez tła
- > Wybór stron


W menu głównym GRAF / PDF można wczytać plik PDF jako rysunek referencyjny



Po wybraniu nazwy pliku na ekranie pojawi się obrys wczytywanego pliku z kursorem w lewym dolnym rogu. Tradycyjnie kliknięciem wklejamy wybrany plik. Plik zostanie wczytany zgodnie z wpisanymi parametrami.

SKALOWANIE

Zasadniczo plik PDF jest wydrukiem planu w konkretnej skali, dlatego w trakcie wczytywania można wskazać konkretną skalę pliku. Pomiary z PDFa będą jednak przybliżone.



Zatem plik PDF będzie bardzo wygodny jako podkład, na którym można prowadzić uzupełniające prace projektowe.

Na przykładzie pokazano plan w skali 1:50i drobne różnice w odległościach:



Wynik:
2.00 m = 1.998134 m

WYPEŁNIENIE TŁA


Opcja **Wypełnienie tła** daje możliwość wczytywania plików PDF z białym standardowym tłem lub bez tła.

PDF z białym tłem zastąpi inne elementy rysunku, które były wcześniej wysowane.

PDF bez tła nie zastąpi innych obiektów. Przy czym kolor linii zostanie zmieniony z czarnego na biały tak aby wszystkie linie były widoczne na czarnym tle.



Wypełnij tło:
Czerwony szraf został zaastonięty.



Nie wypełniaj tła:
Czerwony szraf pozostaje widoczny.

PLIKI PDF ZARZĄDZANIE

Pliki PDF zapisywane są w rysunku w postaci nazwy pliku i ścieżki dostępu. Zatem sam plik PDF nie znajduje się w pliku ABIS 2D.

W czasie wczytywania sprawdzane są nazwy plików i ścieżki dostępu.

Jeżeli program nie znajdzie pliku referencyjnego to pojawi się ostrzeżenie i odpowiednia tabela, w której można zmienić ścieżki dostępu.

Pliki PDF są uzupełnieniem w stosunku do referencyjnych plików wektorowych i podlegają pewnym ograniczeniom:

Modyfikowanie plików PDF w programie ABISPlan nie jest przewidziane.



Drukowanie planów z plikami PDF jest możliwe tylko przez sterownik drukarki. Drukując na ploter program zignoruje pliki PDF.

WŁĄCZ / WYŁĄCZ WARSTWY

Jeżeli plik PDF jest zapisany na warstwach to można te warstwy odpowiedni włączać i wyłączać.

W tym celu należy wybrać w parametrach opcję: **Warstwy PDF**,







i zaznaczyć wybrany plik PDF. **<F1>** otwiera okno dialogowe z układem warstw.




Okno wyboru warstw działa identycznie jak przy wycinkach planu czy innych rysunkach referencyjnych:

Ta funkcja dostępna jest również z poziomu **Edycji obiektów!**

PDF - ZARZĄDZANIE





Kolejna opcja to **Zarządzanie plikami PDF...**



Funkcja Zestawienie grafik umożliwia sprawdzenie wszystkich plików PDF. Zaznaczając plik w tabeli podświetlimy wybrany plik na ekranie.

Grafiki rastrowe są osobno pogrupowane i dostęp do nich jest przez menu **BMP** lub z menu tekstowego **Faktury i grafiki...**



Podobnie jak w tabeli warstw mamy 4 opcje dostępu:

- Model: Wszystkie
- Model: Wszystkie włączone
- Referencje: Wszystkie
- Referencje: Wszystkie włączone

Wczytując plik ABIS2D zawierającym pliki PDF pojawi się tabela, w której zobaczymy wszystkie linki i informację w Statusie:


[☒]	Plik istnieje i został wczytany
[Nie istnieje]	Plik nie istnieje pod wskazaną ścieżką i nie został wczytany

Zarządzanie plikami odbywa się za pomocą następujących funkcji:


[**Usuń grafikę**] - [**Zmień plik...**] lub [**Zmień ścieżkę**]

PDF ZMIANA ATRYBUTÓW

Wybierz opcję z listy parametrów **Zmień atrybuty PDF**.



Po wyborze na ekranie jednego lub wielu plików PDF potwierdzamy wybór **<F1>**. Otworzy się okno dialogowe **Zmiana trybów PDF**, w którym można dokonać zmian dla wybranych plików.



Okno dialogowe pojawia się dla każdego z zaznaczonych plików. Po zmianie atrybutów potwierdzamy naciskając **[OK]** i pojawi się kolejne okno dla kolejnego pliku.

Kliknięcie **[Anuluj]** porzuca zmiany i przechodzi do kolejnego pliku.

[OK dla wszystkich] umożliwia wprowadzenie zmian dla wszystkich zaznaczonych plików.

Oczywiście funkcja dostępna jest również z poziomu Edycji obiektów!





> Atrybuty Kąt obrotu & Skala

Atrybuty **Kąt obrotu** i **Skala** dostępne są również w menu głównym **MANP / PSUŃ Manipulacje - Przesuń**.

> Atrybut Strona

PDFy zapisywane są również stronami. Zatem mamy możliwość wpisania osobno każdej ze stron:



FUNKCJE OGÓLNE

START PROGRAMU

W TRYBIE VIEWER

Kliknięcie

Na ekranie spowoduje otwarcie Edycji obiektów.

Parametry

wycinków planu. Można zmieniać ustawienia warstw i grafiki.



Zmienia na widok modelu

W **sełupie** istnieje możliwość zainstalowania programu Abisplan jako przeglądarki - **Viewer**.

Istniejące pliki można przeglądać i analizować bez licencji. Program również otworzy się w trybie VIEWER na komputerach z licencją ale bez klucza sprzętowego.

W trybie "Viewer" można przeglądać pliki ABIS 2D oraz DXF/DWG. Istnieje również możliwość modyfikacji w zakresie układu warstw i grafiki.



Dostępne są również funkcje pomocnicze takie jak pomiar kąt i dystansu, zmiana grafiki łącznie ze zmianą tła.

Wprowadzone zmiany w pliku ABISPlan 2D można zapisać. Jednak **drukowanie i eksport nie jest możliwy!**

PLANY


WYCINKI Z PLANU

USTAWIENIA PISAKÓW



W oknie dialogowym **[Przyporządkowanie pisaków]** można ustawić indywidualną grafikę dla każdego z wycinka z planu.

Zatem ten sam fragment można na planie przedstawić w zupełnie odmienniej grafice!



Indywidualne przyporządkowanie pisaków do każdego wycinka planu daje ogromne możliwości graficzne.

Np. do wydruku można przygotować podkład całej kondygnacji w lekkich szarościach a dokładnie z grubościami i kolorami przedstawić jeden lokal.


Ustawienia pisaków można zapisywać.

[Z modelu] przejmuje globalne ustawienia z modelu

[Załaduj przyporządkowanie] umożliwia przejęcie ustawień z dowolnego pliku.

[Zapisz przyporządkowanie] umożliwia zapisanie ustawień pod dowolną nową nazwą.

Nowości **ABiSPLAN** - WERSJA 35



ABiSPlan 2D



ABiSPlan 3D



ABiSBewehrungsplan

> ZMIANY

MANP / P PKT- Przesuwanie punktów

> FUNKCJE OGÓLNE

RÓŻNE OPCJE - nowe ustawienia

GRAFIKA MENU - nowa grafika i wielkości menu

LISTWA MENU - Rozszerzona o funkcję wyszukiwania

EDYCJA OBIEKTÓ - nowe funkcjonalności

LISTWA SYMBOLI - możliwość indywidualnych zmian

PRACA MOBILNA - klawiatura CAD-Tastatur na ekranie

> WYMIAROWANIE

WYM - Nowe wymiarowanie: Kąt wysokości w rzucie

NOWE MENU - Bloki sum

> BIBLIOTEKI

NOWE BIBLIOTEKI- KW-Rzut & Bloki sum

WŁASNOŚCI - Dodatkowy dostęp do kolorów, typów linii i warstw

ZMIANA

MANIPULACJE - P PKT

PRZESUWANIE PUNKTÓW

W wersji 35 rozszerzono możliwości definiowania punktów w funkcji **MANP/P PKT** !

KONTYNUACJA PRZESUWANIA PUNKTÓW

Zdefiniowane punkty nie zostaną wyłączone automatycznie po ich przesunięciu!

Tak jak podczas **MANP / PSUŃ** - Przesuwania lub **MANP / KOP** - Kopiowania elementy pozostaną zaznaczone i funkcję przesuwania można powtórzyć.

Dopier **<F1>** zamyka ten proces!

< F1 >

Zatem wszystkie funkcje MANP - Manipulacje działają analogicznie:

PSUŃ - PRZESUWANIE

KOP - KOPIOWANIE

ODBIJ - ODBIJANIE LUSTRZANE

KO OŚ - KOPIOWANIE LUSTRZANE


P PKT - PRZESUWANIE PUNKTÓW

FUNKCJE OGÓLNE

OPCJE / SYSTEMOWE

NOWE USTAWIENIA

W menu **Ustawienia - Ustawienia - Systemowe** pojawiły się kolejne specyficzne ustawienia programu ABISPlan 2D!




Wartości te zapisywane są w pliku ustawień **abisplan.ini**

Każda z wartości odpowiada za konkretny sposób działania programu. Opisy tych funkcji znajdują się w **Pomocy**:

Kliknięciem przechodzi się do opisu tych funkcji!

Abiszeit	1	Zapis czasu pracy w pliku Nazwapliku.abz w programie Abiszeit.exe
FensterTestSchnittfiguren	0	Przynajmniej 1 punkt wybieranej figury leży wewnątrz okna definicji
	1	Również przecięcie z figurą
	2	Również wewnątrz figury wypełnionej szrafem
	3	1+2
FillMarkiermuster	0	Szrafy i teksty zostaną zaznaczone poprzez zmianę koloru
	1	Szrafy i teksty zostaną zaznaczone wzorem szachownicy
KomplexSchraffur	0	Jak do wersji 34.0.0.0
	1	Zastosowanie konwertowanych szrafów ABIS2D.SC2 (AutoCad-konform).
RadioButtonDesign	1	3D-Look (jak w Windows XP)
CadKeyboard	0	Klawisz Enter w środku, 4 kierunki (w lewo, w prawo, do góry, w dół)
	1	+ klawisze skośne
	2	Krok kursora na klawiaturze CAD
	3	łącznie 1+2
CursorStepAuto	0,1,2	Krok kursora
ManpFeedback	1	Z podglądem przesuwanego i kopiowanego elementu
MaxDwgSchraffur		Maksymalna ilość linii szrafu eksportowanego do dwg i zapisanego jako blok
SnapPdfContent	0,1,2,3	Wyszukiwanie punktów w PDFach 0 = brak, 1 = linie, 2 = powierzchnie, 3=1+2
MaxDibs		Maksymalna ilość bitmap i faktur
Memory2D		Wielkość zarezerwowanej pamięci operacyjnej
InvalidDimPointReport	1	
InvalidDimPointRemove	1	

> RadioButtonDesign (2D / 3D)



Wszystkie opcje wyboru na zielonym polu parametrów **[P][O][C]** są słabo widoczne w aktualnej wersji systemu Windows 11:

Trudno odróżnić czy funkcja jest aktywna czy nieaktywna!

Ze względu na brak wpływu na sposób działania systemu wprowadzono możliwość definiowania **widoku 3D** (wg standardu Windows XP).

RadioButtonDesign

- 0 Zgodnie z ustawieniem systemu
- 1 Widok 3D (jak w Windows XP)

> CadKeyboard (2D / 3D)



Od wersji 35 istnieje wersja z klawiaturą CAD na ekranie, która umożliwia pracę na tablecie. Do włączenia w **Transformacje - Klawiatura CAD**.

Das Layout der Cursor-Steuerung bestimmt den Eintrag in der Zeile **CadKeyboard!**


- 0 Enter w środku + 4 kierunki
- 1 Enter w środku + 8 kierunków
- 2 Enter i F1 na dole
- 3 jak 1+2.




Wpis 0



Wpis 1



Wpis 2



Wpis 3

> CursorStepAuto (2D / 3D)

Kolejną nowością jest zachowanie się **kroku kursora**.



Ponieważ w trakcie pracy krok kursora wpisywany z klawiatury CAD ciągle się zmienia to istnieje możliwość automatycznego przypisania wartości tego kroku jako stałej wartości w listwie ikon **KK**:

Automatyczne przejmowanie jest szczególnie pomocne podczas pracy z "penem" oraz z klawiaturą CAD na tablecie!

- 0 Wielkość kroku kursora pozostaje na listwie ikon bez zmian niezależnie od wpisywanej wartości na klawiaturze CAD
- 1 Krok kursora będzie odpowiadał wielkości kroku kursora tylko przy użyciu klawiatury CAD.
- 2 Wielkość kroku kursora pozostaje identyczna na listwie ikon i klawiaturze CAD

Ustawieniem standardowym jest **0 / Krok kursora pozostaje bez zmian**.

Zawsze istnieje możliwość przeniesienia wpisanej wartości na klawiaturze CAD do listwy ikon poprzez naciśnięcie klawisza KK:

ABISPLAN 2D

> SnapPdfContent ABISPlan 2D



ABISPlan 2D umożliwia wyszukiwanie punktów we wczytanych rysunkach PDF. Zasadę działania determinują wpisy w ustawieniach systemowych. **SnapPdfContent** decyduje o działaniu F3/F4.

- 0 Brak opcji wyszukiwania punktów
- 1 Wyszukiwanie punktów linii
- 2 Wyszukiwanie punktów powierzchni
- 3 1 + 2

ABISPLAN 3D

> IFCInRecentFiles ABISPlan 3D




ABISPlan 3D umożliwia również wczytywanie plików **IFC**.

IFCRecentFiles decyduje o tym czy wczytany plik zostanie pokazany na liście ostatnio wczytanych plików.

- 0 Brak wpisu w liście ostatnio otwartych plików
- 1 Bezpośrednio wczytane pliki IFC zostaną uwzględnione na liście plików wczytanych

> SendInfoToAva ABISPlan 3D

Pomiędzy różnymi modułami programu ABIS istnieje bezpośrednia komunikacja. Dotyczy to 2D i 3D ale również całego pakietu kosztorysującego. Oprócz ABIS Przedmiar pozostałe pakiety AVA nie są dostępne w języku polskim.



- 0 Wyłączone
- 1 Włączone
- 2 Włączone i aktywne

> ActionOnAvaSearchError ABISPlan 3D


Wczytując obiekty z 3D do AVA w zależności od ustawionego parametru będą różnie zgłaszane błędy np o nieistniejących obiektach.

- 0 Normalny komunikat o błędzie
- 1 Komunikat w tle (tylko sygnał dźwiękowy)
- 2 Abis-AVA pojawi się na pierwszym planie

FUNKCJE OGÓLNE

OPCJE

GRAFIKA MENU



Ponieważ ekrany są coraz większe i mają wyższe rozdzielczości to znacząco rozszerzono możliwość zmiany grafiki menu.

Do dyspozycji jest dotychczasowa grafika w tonacji biało - niebieskiej. Wprowadzono jednak lekkie zmiany w celu dopasowania do nowej grafiki nowych systemów.

Nowa grafika menu!

Wprowadzono do użytku całkiem nową grafikę, która ze względu na większą rozdzielczość i dłuższe teksty jest lepiej czytelna.

Oczywiście użytkownik ma wybór czy pozostanie przy dotychczasowej grafice czy skorzysta z nowej. Ustawienia są dostępne w zakładce **Grafika menu**.



F1

Dodatkowo wprowadzono kolejną wielkość **Bardzo duże (4K)** która idealnie nadaje się do monitorów 4K (3840 x 2160 Pixel 16/9).

Ustawienia dowolne


dają możliwość spersonalizowania wszystkich wielkości! Począwszy od ikon a na tekstach skończywszy.

Do dyspozycji w **Grafice menu**: są 3 opcje:

Standard (Tekst) - Menu tekstowe. Przy wielkości **Standardowe** menu tekstowe wzbogacone jest o dotychczasowe ikony.

Symbole_wb - nowe menu w języku niemieckim

Symbolepl_wb - nowe menu po polsku



FUNKCJE OGÓLNE

LISTA MENU

Nowe MENU WYSZUKIWANIA

Znane opcje wyszukiwania dostępne poprzez klawisze funkcyjne (F3, F4, F5 ...), zostały obecnie wylistowane w menu **Funkcje wyszukiwania**.

Kliknięciem na obszarze roboczym wywołujemy wcześniej wybraną funkcję z listy.

Ustawienia Funkcje wyszukiwania Funkcje pomocnicze Pomoc



Wyszukiwanie punktów (F3)
Wyszukiwanie punktów przecięcia (F4)
Wyszukiwanie obiektów (F5)
Wyszukiwanie środków linii (F6)
Wyszukiwanie początków tekstów (Shift+F3)

Przejmowanie wysokości Z punktu
Przejmowanie wysokości Z punktu przecięcia
Przejmowanie wysokości Z obiektu
Przejmowanie wysokości Z środka linii

Wyszukiwanie obiektów ...

Przejmowanie parametrów (F12)

F12



ABISPlan 3D umożliwia również przejmowanie wysokości wyszykiwanego punktu:

Punkt Z - [Shift+F3]

Punkt przecięcia Z - [Shift+F4]

Obiekt Z - [Shift+F5]

Środek linii Z - [Shift+F6]

Oprócz zaczepienia kursora w wyszukanym punkcie wysokość Z zostanie automatycznie wpisana w polu parametrów.

W nawiasach wpisane są standardowe klawisze funkcyjne.

Wyszukiwanie punktów [F3]

Wyszukiwanie punktu charakterystycznego, który znajduje się najbliżej kursora. Czyli punkt początkowy / końcowy linii, szrafu, powierzchni.

Wyszukiwanie punktów przecięcia [F4]

Wyszukiwanie punktu przecięcia dwóch linii, który znajduje się najbliżej kursora. Ta funkcja uwzględnia również punkty charakterystyczne.

Wyszukiwanie obiektów [F5]

Wyszukiwanie punktu na linii znajdującego się w najmniejszej odległości od kursora. Czyli prostopadła projekcja na linię.

Wyszukiwanie punktu środkowego [F6]


Wyszukiwanie środka linii.

Wyszukiwanie punktu wprowadzenia tekstu [Strg+F3]

Wyszukiwanie punktów wprowadzenia najbliższego tekstu.

> 3D - Wyszukiwanie obiektów...

jest możliwe wg systematyki GUID lub wg numerów elementów.



Poszukiwany obiekt zostanie zaznaczony i pojawi się w centrum ekranu. Okno Wyszukiwanie obiektów pozostanie dalej aktywne co umożliwi wyszukiwanie kolejnych obiektów.

Jeżeli obiekt nie zostanie znaleziony to pojawi się odpowiednia informacja o błędzie.


Przy aktywnej funkcji **"Edycja obiektu"** lub **"Informacje"** zostaną pokazane własności obiektu.

FUNKCJE OGÓLNE

LISTWA MENU

MENU FUNKCJE POMOCNICZE

Rozszerzona została również funkcjonalność **Funkcji pomocniczych**



Ponieważ obecnie można swobodnie definiować listwę ikon to również w menu tekstowym istnieje możliwość definiowania

- > Współczynnika skali dla warstwy
- > Skali typu linii
- > Kroku kursora

Klikając na opis funkcji otwieramy okno parametrów.

FUNKCJE OGÓLNE

EDYCJA OBIEKTÓW

NOWE OGÓLNE FUNKCJE

Edycje obiektów w ABISPlan 2D i 3D rozszerzono o szósty obszar czynności!



PRZESUŃ & KOPIUJ

Kliknięciem na **Przesuń** lub **Kopiuj** zamykamy **Edycję obiektu**. Wybrany element pozostanie jednak zaznaczony i możemy go odpowiednio przesunąć lub skopiować.

Miejsce wyboru obiektu pozostanie punktem początkowy.

SCHOWEK

WYTNIJ & KOPIUJ


Kliknięciem **Wytnij** usuniemy obiekt ale pozostanie on w pamięci natomiast **Kopiowanie** tylko zapisuje edytowany obiekt w pamięci.

Miejsce wyboru obiektu pozostanie punktem początkowy.

WKLEJ

Kliknięciem na **Wklej** zamykamy **Edycję obiektu**. Wybrany element pozostanie wklejony w nowym miejscu po czym **Edycja obiektu** otworzy się ponownie.

Miejsce wyboru obiektu pozostanie punktem końcowym.




FUNKCJE OGÓLNE

LISTWA IKON

INDYWIDUALNIE EDYTOWALNA

Projektanci mają zawsze swój własny styl pracy. Teraz każdy może ułatwić sobie pracę i dostosować listwę ikon do swoich potrzeb!


EG Einstellungen Fungfunktionen Hilfsfunktionen Hilfe



Edycja obiektów



Wybór planów



Funkcje ekranu

Na listwie najlepiej umieścić te ikony, których się najczęściej używa.

Najszybszy dostęp do funkcji jest poprzez ikonę graficzną na listwie ikon.


Ze względu na dostępne obecnie bardzo duże ekrany ilość ikon, które można umieścić na listwie wzrosła znacząco.

Dlatego prawie dla każdej funkcji istnieje możliwość przypisania odpowiedniej ikony na listwie ikon.

KTÓRE? JAK DUŻO? GDZIE?

Poprzez funkcję **Ustawienia - Przyporządkowanie ikon...** wstawiamy wybraną funkcję do tabeli **Przyporządkowanie**.

Wszystkie dostępne funkcje



Z lewej strony znajdują się dostępne funkcje. Ich kolejność odpowiada układowi w menu.

Z prawej strony przedstawiona jest aktualna kolejność ikon.

Te ustawienia zapisane są w pliku ustawień abisplan.ini

[**Załaduj standard**] instaluje standardowe ustawienie listwy ikon.

[**Załaduj jako ...**] i [**Załaduj z ...**] dają możliwość zapisania indywidualnych ustawień i przeniesienie ich na inne stacje robocze.

Aktualne funkcje uporządkowane zgodnie z kolejnością




Wybór przekroju


RÓŻNE SYMBOLE DLA POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW

W zależności od modułu potrzebujemy odpowiedni zestaw narzędzi:

Pracując w przestrzeni w ABISPlan 3D najważniejsze jest zarządzanie przestrzenią, czyli widoki, przekroje itp:



Natomiast w Abisplan 2D istotne będą plany, warstwy, kolory:



1. kliknięcie: Wybór funkcji

Po zaznaczeniu funkcji i naciśnięciu [-->] wybrana funkcja zostanie dołączona we wskazanym miejscu do listwy ikon.

Kolejność ikon można uporządkować używając klawiszy [Na dół] i [Do góry].

[Usuwanie] usuwa skrót z listwy.

Grupowanie ikon umożliwia wprowadzenie podziału [<- Podział ---].

Plik - Zapisz i wyślij
Plik - Archiwizuj
Górna szara listwa funkcyjna - Cofnij
Górna szara listwa funkcyjna - Ponów
Edycja - Wytnij
Kopuj do schowka
Wklej ze schowka
Edycja - Nowy obiekt OLE
Otwarcie referencji
Widok - Model
Widok - Ostatnio używany plan
Widok - Plan
Widok - Wybór planów
Widok - Następny plan
Widok - Poprzedni plan
Widok - Nowy plan
Widok - Edytuj plan
Widok - Usuń plan
Widok - Kopuj plan
Widok - Sortuj plany
Widok - Eksport 2D
Widok - Drukowanie planów
Widok - Eksport planów DWG/DXF
Widok - Eksport planów PDF
Transformacje - Lupa
Transformacje - Przesunięcie widoku

Górna szara listwa funkcyjna - Cofnij
Górna szara listwa funkcyjna - Ponów

Aktualne powiększenie lupy (Shift+Tab)
Transformacje - Lupa
Transformacje - Przesunięcie widoku
Transformacje - Odśwież

Ustawienia - Warstwy
Aktualna warstwa
Aktualny współczynnik skali

Ustawienia - Kolory
Aktualny kolor linii (F)

Ustawienia - Typy linii
Aktualny typ linii (L)
Aktualna skala dla typu linii

Aktualny krok kursora (C)
Tryb ortogonalny (O)

Funkcja - Makro

Funkcje dodatkowe - Wyszukiwanie punktów
Funkcja - Pomiar kąta

Załaduj standard
Załaduj z ...
Zapisz jako ...

Do góry
Na dół
Usuwanie
<- Podział -----

2. kliknięcie: Wybór pozycji na liście


3. kliknięcie: Strzałka dołącza wybraną funkcję do listwy ikon



Transformacja: rzut



Wybór piętra



W dolnej części tabeli znajdują się dodatkowe opisy dotyczące wybranej funkcji.

FUNKCJE OGÓLNE


PRACA MOBILNA

OBSŁUGA NA TABLECIE / WPROWADZANIE RYSIKIEM



Od wersji 35 istnieje możliwość mobilnej pracy.

Wszystkie moduły CAD umożliwiają teraz pracę na tablecie z klawiaturą CAD i komendami sterowanymi gestami:



Obojętnie czy na budowie czy wygodnie na sofie zawsze można pracować z ABISPLANem co gwarantują:

- > duże ikony menu
- > liczne nowe symbole ikon
- > nowa klawiatura CAD
- > rysik i funkcje dotykowe
- > sterowanie gestami

Obsługa jedną ręką!

KLAWISZE FUNKCYJNE:

Klawisze funkcyjne od F3 do F6 przy użyciu rysika wymagają potwierdzenia na ekranie w pobliżu obiektu.

KROK KURSORA:

Również przy kroku kursora funkcja działa trochę inaczej: Najpierw podajemy liczbę potem potwierdzamy **KK**:

BACKSPACE:

Tak jak z klawiatury cofa ostatnie kroki.

POTWIERDZENIE / ENTER lub TOUCH

Potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie rysikiem ENTER lub na ekranie graficznym. Można też potwierdzić dotykając palcem na ekranie roboczym!

AKCJE:

Standardowe ustawienie to **Enter**. Jeżeli chcesz obracać budynek trzeba zmienić na **Obrót modelem**.

Wybierając **"Klawiatura CAD"** w menu **"Transformacje"** aktywujemy dodatkową klawiaturę, która pojawi się na ekranie z prawej strony.

Ustawienia tej klawiatury można zmienić w ustawieniach **Systemowych** "CadKeyboard":

Wpis 0:

Enter w środku + 4 kierunki

Wpis 1:

Enter w środku + 8 kierunków

Wpis 2:

Enter i F1 na dole

Wpis 3:

jak 1+2.




FUNKCJE OGÓLNE

PRACA MOBILNA

STEROWNIE LUPY PALCAMI

Da bei der Stifteingabe keine Maus zur Verfügung steht, aber grundsätzlich das Mausrad die Aufgaben Bildschirmausschnitt ZOOMEN und VERSCHIEBEN am besten erledigt, übernehmen am Tablet Fingergesten die Zoom-Funktionen!

**Ważne!**


Aby ABiSPlan właściwie interpretował ruchy palców to trzeba w

Ustawieniach - Rolka myszy

ustawić
Przesuń pionowo!

Uwaga!
Wielu użytkowników ABiSa stosuje ustawienie **Rolka myszy: Lupa**

Przy takim ustawieniu funkcjonalność dotykowa zostanie zamieniona.



2 Palce w tej samej pozycji PRZESUWANIE




2 Rozsuń palce Lupa (powiększanie)



2 Palce połącz Lupa (pomniejszanie)

WPROWADZANIE LUB OBRACANIE




1 Palec lub rysik
WPROWADZANIE (ENTER / Lewy klawisz myszy / ESC)
lub
OBRÓT tylko gdy funkcja na klawiaturze CAD jest aktywowana!

WYMIAROWANIE

NOWY SPOSÓB WYMIAROWANIA

KOTA WYSOKOŚCI W RZUCIE



Powiązane Koty Wysokości w ABIS2D

Kota wysokości w rzucie ABISPlan 3D może być wpisana numerycznie lub może być powiązana z elementem. W ABISPlan 2D mamy możliwość wpisania wysokości jedynie numerycznie

SYMBOL BLOKU KOTA WYSOKOŚCI W RZUCIE

F1	Wys. ref. graficznie	0.0	Rodzaj:	Kota wys.w rzucie	Skł:	1	Z:	-4	Bezwzględna
	+/- Warstwy posadzki:	0.0	Symb:		Kąt:	0.0	☐ W widoku	☐ Na wszystkich piętrach	
	Wysokość odniesienia:	0.0	Atrybuty ...	☒ Z bibliotekami	☐ W: 308 [308_INST_kanał]				

Wybór symbolu koty wysokości w rzucie

Biblioteka ... C:\cad37\Bib2d\AbisHKGrund.b2d

Element

- ATTR_TEXT_2HÖHEN_B
- ATTR_TEXT_2HÖHEN_A
- ATTR_TEXT_2HÖHEN_B**
- ATTR_TEXT_2HÖHEN_C
- ATTR_TEXTE_1
- ATTR_TEXTE_2
- ATTR_TEXTE_3
- FFB_1
- FFB_2
- FFB_3
- FFB_4+ATTR_TEXT
- FFB_5+ATTR_TEXT
- FFB_6+ATTR_ÜBER_MEER
- GOK_1
- GOK_2
- GOK_3
- MULTILAYER_HK_1
- PKT_L_1
- PKT_L_2
- PKT_L_3
- PKT_L_4
- RFB_1
- RFB_2
- RFB_3

☒ Podgląd

1.850 x 1.000

OK Anuluj

Do opisywania wysokości w rzutach można wykotzyszać bloki, które sprzężone są z elementem opisywanym.

W bibliotece **AbisHKGrund.b2d** zdefiniowane są różne bloki, które automatycznie zostaną zainstalowane wraz z nową wersją programu Abisplan

Dane bloku koty wysokości zebrane są w postaci atrybutów tekstowych:

- \H** większa wartość (np.: Krawędź górna posadzki)
- \R** mniejsza wartość (np.: Krawędź górna stropu)
- \X** kordynata X punktu wprowadzenia
- \Y** kordynata Y punktu wprowadzenia

OBLICZANIE WARTOŚCI DLA STROPU I POSADZKI:

F1	Wys. ref. graficznie	2
	+/- Warstwy posadzki:	0.0
	Wysokość odniesienia:	0.0

Parametr "Wysokość referencyjna graficznie" lub "Wysokość referencyjna numerycznie" i suma "+/- Warstwy posadzka" dają dwie wysokości.

Wyższa wartość z nich to jest **\H - Krawędź górna posadzki** niższa wartość **\R - Krawędź górna stropu**.

Poprzez wybór odpowiedniego bloku możemy od razu opisać dwie wysokości.

Przykład dla wysokości odniesienia 0.00 Wynik

Wys. odniesienia	+/- Posadzka	\H	\R
Strop:	1.0	0.2	1.2
Posadzka:	3.0	-0.2	3.0
			2.8

Przy wprowadzaniu numerycznym można zdefiniować ilość miejsc po przecinku i zaokrąglenie:

Przykład:	Sekwencja	Wynik
Wysokość 1.234	\H	1.23
Wysokość 1.234	\H±3h;	+1.234
Wysokość 1.234	\H±3.5h;	+1.235
Wysokość 0.00	\H±3;	± 0.00

WEDŁUG PUNKTU REFERENCYJNEGO LUB NUMERYCZNIE

Symbol koty wysokości będzie sprzężony z rzeczywistą wysokością obiektu jeżeli wybierzemy parametr **"Wysokość referencyjna graficznie"**

Dlatego parametr wysokości jest wyszarzony i nieaktywny! Wysokość zostanie odczytana z wybranego elementu 3D.

Wysokość wpisana = referencyjna - odniesienia + warstwy posadzki

Wys. ref. graficznie	0.2
+/- Warstwy posadzki:	0.18
Wysokość odniesienia:	0.0

Założmy mamy strop o grubości 20 cm, który leży na wysokości **+2.80 bis +3.00**.

Zaznaczony został górny punkt stropu. Ponieważ warstwy posadzki zostały zdefiniowane na 18 cm to wskazany punkt został opisany wg poniższej zasady.

Wynik: $+3.00 - 0.18 = +2.82$


Klikając **"Wys. ref. graficznie"** przejdziemy do **"Wysokości referencyjnej numerycznie"**. Parametr z prawej strony włączy się i będzie można wpisać wysokość.

Wys. ref. numerycznie	3
+/- Warstwy posadzki:	0.0
Wysokość odniesienia:	0.18

W tym przypadku kota wysokości nie jest już powiązany wymiarem z elementem 3D tylko sparametryzowany wpisem w bloku.

Docelowa wysokość zostanie policzona zgodnie z regułą:

Wysokość wpisana = referencyjna - odniesienia + warstwy posadzki



ZMIENNE TEKSTY ATRYBUTÓW

Większość przygotowanych bloków ma edytowalne teksty atrybutów co ułatwi dostosowanie bloków do indywidualnych potrzeb

Atrybuty bloku

Elem: ATTR_TEXT_2HÖHE

Atrybuty

Präfix OBEN: FFOK

Präfix UNTEN: RFOK

☒ Pozostaw to okno zawsze aktywne podczas wczytywania

OK Anuluj

Jeżeli teksty są edytowalne to przed wysowaniem bloku pojawi się okno dialogowe gdzie można wpisać własne teksty.

FFOK ±0.00
RFOK -0.18

Można korzystać nawet z 10-ciu dodatkowych atrybutów:


5 numerycznych (1-5) i 5 tekstowych (A-E):

Wartości numeryczne oznaczone jako 1, 2, 3, 4, 5 wprowadza się wpisując sekwencje \1, \2, \3, \4, \5, natomiast teksty A, B, C, D, E analogicznie stosując sekwencje \A, \B, \C, \D i \E.

XY - KOORDYNATY

Koordinaty XY nie są kotami wysokości ale i tak możemy zastosować je na podobnej zasadzie zarówno w ABISPlan 2D jak i 3D.

Również koordynaty XY mogą być powiązane z obiektem lub wpisywane numerycznie.




WAŻNE!

Ponieważ koty wysokości znajdują się również w ABISPLAN 2D gdzie nie istnieje wysokość to wartość XY odnosi się **zawsze** do pozycji **punktu wprowadzenia** koty.

Być może zalety tego rozwiązania nie będą od razu widoczne. Ale jak w trakcie pracy zaczniemy przesuwać domierzone punkty to wymiar dopasuje się automatycznie!

P1 (69.29 | 31.66)



> Poszukiwanie obiektów

WŁASNOŚCI KOT WYSOKOŚCI

Warstwy & Kolory

Wszystkie symbole kot wysokości znajdujące się w bibliotece "AbisHKGGrund.b2d" posiadają następujące własności:

Warstwa: 0

Kolor: aktualny z listwy symboli

Typ linii: aktualny z listwy symboli

To sprawia, że nie ma żadnych ograniczeń w ustawieniach. Symbole koty wysokości przejmują aktualne ustawienia z listwy symboli, czyli warstwę, kolor i typ linii!

Powiązania

Wysokości w rzucie opisane za pomocą koty wysokości mogą być powiązane z punktem referencyjnym.

Podczas edycji obiektu czyli rysowanej na planie koty wysokości, od koty wysokości zostanie rysowana linia do punktu referencyjnego.

Po zmianie obiektu, który jest opisany kotami wysokości wszystkie wysokości zostaną automatycznie skorygowane.

Obiekt zostanie usunięty to również wszystkie koty wysokości zaczepione do tego obiektu zostaną automatycznie usunięte.

Za pomocą funkcji WYM/ +PUNKT "Dodaj punkt" lub za pomocą funkcji [Nowy punkt referencyjny] w [Edycji Obiektów] można przyporządkować nowy punkt referencyjny, do którego będzie odnosiła się kota wysokości.

Kopiowanie Koty wysokości

Odniesienie do punktu referencyjnego zostanie przeniesione na nową kotę wysokości. Jeżeli kopiujemy kotę wysokości wraz z opisywanym obiektem to również punkt referencyjny zostanie przeniesiony na nowy obiekt.

Schówek


Jeżeli kota wysokości zostanie skopiowana do schowka wraz z elementem 3D to kopia będzie miała zachowany punkt referencyjny. Natomiast jeżeli do schowka zostanie wkopiowana tylko kota wysokości to po wklejeniu wysokość nie będzie już powiązana z żadnym obiektem. Pozostanie wartością numeryczną.

Eksport 2D

Eksportując kotę wysokości na rzucie do 2D wyliczone wartości zostaną połączone z wysokością referencyjną.

KOTA WYSOKOŚCI - ZMIANY

Za pomocą funkcji **WYM / STYL** lub **Edycji obiektów** można zmienić parametry oraz typ koty wysokości lub przyporządkować nowy punkt referencyjny.



Kota wysokości w rzucie - parametry

Symbol
Elem: ATTR_TEXT_2HÖHE ☒ Zmień
Skala: 1 ☒ Zmień
Kąt: 0.0 ☒ Zmień

Dane podstawowe
Wys. ref. graficznie: 2.88 ☐ Zmień
+/- Warstwy posadзки: 0.0 ☒ Zmień
Wysokość odniesienia: 0.0 ☒ Zmień

Atrybuty
Präfix OBEN: FFOK ☐
Präfix UNTEN: RFOK ☐

OK Anuluj OK dla wszystkich

> WYM / STYL:

Korzyść: Możliwość jednoczesnej edycji wielu kot wysokości:

Po wybraniu koty wysokości i potwierdzeniu klawiszem <F1> można edytować parametry każdego z wybranych bloków.

> [OK] potwierdza wprowadzone zmiany do wybranego bloku
> [OK dla wszystkich] potwierdza wprowadzone zmiany dla wszystkich wybranych bloków jednocześnie.

W ten sposób możemy edytować bloki pojedynczo lub hurtowo w całym projekcie.

> Edycja obiektów (Listwa menu z symbolami)

Korzyść: w jednym miejscu zostaną pokazane wszystkie własności wybranego obiektu z możliwością ich edycji.

> Parametry koty wysokości
> Nowy punkt referencyjny ...



Akcja
☒ Edytuj obiekt
☐ Przejmowanie właściwości obiektu

P W± Glob Lok ☒ Wszystkie Ustawienia

Warstwa: 95 [ARCH_wymiar...]
Kolor: 1
Typ linii: W
Poz.Scal.: -
Widok 2D: Globalnie
☐ Na wszystkich piętrach
Wysokość: 0.000

Parametry koty wysokości...
Nowy punkt referencyjny...

WYMIAROWANIE

NOWA FUNKCJA W MENU


SUMY BLOKÓW



Sumowanie długości odcinków i łuków.

Z pomocą Sumy bloków można sumować długości wielu elementów.

Wyliczona suma pozostaje powiązana z elementami sumowanymi. Przy zmianie na rysunku dowolnej długości wyliczona długość zostanie od razu skorygowana.



BLOK DANYCH - SYMBOLE SUM:

Bloki sum działają podobnie jak bloki powierzchni. Jest to biblioteka, która może sumować długości różnych elementów.

Przygotowane zróżnicowane bloki znajdują się w bibliotece **AbisSummenBlock.b2d**, i instalują się automatycznie wraz z programem. Bloki dają możliwość sumowania długości wielu linii. Wszelkie zmiany w projekcie automatycznie aktualizowane są w bloku. Idealne narzędzie do zliczania instalacji i wszystkich elementów liniowych; poręcze, krawężniki, listwy cokołowe itp.

Dane są odczytywane za pomocą kodów tekstowych
\L "Länge-długość"

Wskazanie długości (Ilość miejsc po przecinku, zaokrąglenie) można doprecyzować stosując następujące sekwencje:


Przykład:	Sekwencja	Wynik
Długość 1.234:	\L	1.23
Długość 1.234:	\L3h;	1.23 ⁴
Długość 1.234:	\L3.5h;	1.23 ⁵

WPROWADZANIE BLOKU SUM:


Po wyborze odpowiedniego bloku sum i ustawieniu parametrów (Kąt obrotu & Skalowanie) wprowadzamy blok na rysunku.

Pojawi się okno **Atrybuty bloków sum** gdzie można dopasować opisy wg własnych potrzeb. Następnie

kliknięciami zdefiniuj wybrane odcinki i inne wcześniej zdefiniowane bloki sum. **<F1>** zamyka wybór.



PVC 15.29 m Ø 150
2,0 %



PVC 15.29 m ø 150
2,0 %

ZMIENNE ATRYBUTY TEKSTOWE

Większość przygotowanych bloków dysponuje również edytowalnymi parametrami tekstowymi co umożliwia dopasowanie opisów do własnych potrzeb.

Jeżeli blok ma edytowalne teksty to zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym można wpisać własne opisy.

Zmiennych może być do 10-ciu tekstów; **5 numerycznych (1-5)** i **5 Tekstowych (A-E)**:

Wartości numeryczne - 1, 2, 3, 4, 5 wpisywane są sekwencją \1, \2, \3, \4, \5, natomiast atrybuty tekstowe A, B, C, D, E za pomocą sekwencji \A, \B, \C, \D i \E.

ZARZĄDZANIE I ZMIANY BLOKÓW SUM

> ZARZĄDZANIE BLOKAMI SUM



Po wybraniu istniejącego bloku zostanie on zaznaczony wraz ze z odnośnikami prowadzącymi do wszystkich policzonych elementów.



*Zmiana bloków możliwa
jest również z poziomu
Edycji obiektów!*

Teraz do wybranego bloku można dodawać lub odejmować policzone elementy zgodnie z parametrem (++) lub (--)

Po zamknięciu wyboru <F1> wszystkie długości zostaną zliczone i zaktualizowane w Bloku Sum.


> ZMIANA BLOKU SUM



Ta funkcja umożliwia zmianę wyglądu bloku.

Po wyborze bloku i potwierdzeniu <F1> można zmienić dowolne parametry bloku.

Wybierając kilka bloków parametry dla każdego z bloku zostaną osobno aktywowane.



> [OK] potwierdza zmianę parametrów podświetlonego bloku
> [OK dla wszystkich] zmienia parametry dla wszystkich
wybranych bloków jednocześnie.

W ten sposób można zmienić parametry jednocześnie nawet w całym projekcie.

BIBLIOTEKI

NOWE BIBLIOTEKI



BLOKI SUM, KOTY WYSOKOŚCI

W wersji 35 pojawiły się dwie nowe biblioteki czyli **Bloki Sum** i **Koty Wysokości na Rzucie**.

Są to biblioteki sparametryzowane, które odczytują dane z rysunku. Wczytywanie danych umożliwia stosowanie odpowiedniej sekwencji znaków zapisanych w bibliotece.

Wraz z programem instalują się następujące biblioteki:

> **ABISHKGRUND.b2d**

> **ABISSUMMENBLOCK.b2d**

Biblioteki można tworzyć we własnym zakresie stosując odpowiednie sekwencje. Należy jednak pamiętać aby własne elementy biblioteczne nie zapisywać w bibliotekach dostarczanych z programem.

Program w trakcie instalacji nowej wersji usuwa biblioteki systemowe i wgrywa w całości nowe.


NOWE MOŻLIWOŚCI EDYCJI

DOSTĘP DO KOLORÓW, TYPÓW LINII & WARSTW



Modyfikacje wewnątrz bibliotek

Aby zmienić parametry wewnątrz biblioteki należy wybrać bibliotekę za pomocą **Edycji obiektów**. Następnie można wskazać elementy podporządkowane. W zależności od typu elementu pojawią się parametry, które można zmieniać, bez konieczności rozbijania biblioteki.



Uwaga: Wprowadzone zmiany będą dotyczyły edytowanej biblioteki. Istnieje jednak możliwość utrwalenia na stałe tych zmian w bibliotece!

Zapis elementów bibliotecznych pod inną nazwą

Importowane oraz modyfikowane biblioteki można zapisać i używać ponownie bez ich rozbijania.

Funkcja **[Bibliotekę zapisz jako ...]** umożliwia zapisanie zmodyfikowanej biblioteki wraz ze zmienionymi parametrami i pod nową nazwą.